

Meccanocar – 4110021140-6422-PULITORE RIDUTTORI DI PRESSIONE

Prodotto specifico per la rimozione e pulizia dei residui oleosi e solforosi dalle parti interne del riduttore di pressione gas, gpl o metano.

Permette la pulizia del riduttore senza richiederne lo smontaggio.

Campi di Utilizzo: Officine auto, installatori di impianti gpl e metano.

Modo d'uso: scollegare il tubo che porta il gas al riduttore e il tubo flessibile che dal riduttore porta il gas agli iniettori, lasciando però attaccato il primo spezzone di tubo al riduttore di pressione gas. Spruzzare nel foro di entrata gas metà del prodotto all'interno del riduttore, tenendo in posizione più elevata del riduttore l'estremità del tubo flessibile d'uscita in modo che il prodotto non fuoriesca.

Lasciare agire per 5 minuti, poi far defluire i residui dal riduttore di pressione portando il tubo di uscita in posizione più bassa rispetto al riduttore. Spruzzare l'altra metà di prodotto all'interno del riduttore per risciacquare, lasciando defluire il tutto dal tubo di uscita. Ripristinare l'impianto e procedere con le regolazioni.

Attenzione in presenza di elettrovalvola che impedisce l'introduzione del prodotto nel riduttore di pressione, aprire l'elettrovalvola alimentandola elettricamente con 12V.

Con riserva di modifiche