



meccanocar 411 00 19820-6270-Pulitore impianti GPL

E' un detergente disincrostante per il mantenimento e la pulizia profonda, all'occorrenza, di tutto l'impianto di iniezione del gas GPL negli impianti sia di vecchia concezione sia nei nuovi modelli ad iniezione gassosa. Permette di mantenere efficiente e perfettamente puliti il serbatoio, le tubazioni, le elettrovalvole, il riduttore di pressione e gli iniettori. Al disincrostante è unito un lubrificante che sblocca e lubrifica i meccanismi, elimina tutto lo sporco e le impurità presenti nel gas, protegge le valvole di aspirazione dal consumo anomalo dato dall'alimentazione a gas GPL.

Il pulitore per impianti GPL si utilizza su tutti i mezzi dotati di impianto a gas sia ad iniezione liquida sia ad iniezione gassosa, senza distinzione. Se ne consiglia l'utilizzo insieme al nostro pulitore per iniettori benzina, cod. 411 00 16250-3935 per la perfetta pulizia di tutto l'impianto di aspirazione ed iniezione dei motori.

Modo d'uso

Con il serbatoio del gas vuoto almeno per l'80%, agitare bene la bombola di additivo, appoggiare la speciale testa sferica in gomma sul foro del bocchettone di rifornimento e schiacciare la bombola per almeno 15 secondi, per fare in modo che il prodotto entri all'interno del serbatoio.

Procedere al rifornimento di carburante normalmente.

Il trattamento è consigliato ad ogni tagliando, o quando se ne presenti l'opportunità con irregolarità di funzionamento o perdita di potenza.

Caratteristiche tecniche

- Stato Fisico: aerosol
- Colore: incolore
- Odore: caratteristico
- Punto di infiammabilità: < 21 °C.
- Temperatura di autoaccensione: 400 °C.